



NOMAD UHF SERIES SYSTEM



NOMAD8UHF

NOMAD12UHF

GB – Instruction Manual

F – Manuel d'Utilisation

D – Bedienungsanleitung

NL – Handleiding

ES – Manual de Uso

SLO – Navodila za uporabo

Imported from China by




LOTRONIC SA
Avenue Zénobe Gramme 9
1480 Saintes
Belgium

CE 1622



F- Manuel d'Utilisation

Explication des symboles d'avertissement

-  L'éclair dans le triangle attire l'attention sur un danger physique (due à une électrocution p.ex.).
-  Le point d'exclamation dans le triangle indique un risque dans la manipulation ou l'utilisation de l'appareil.
-  Le symbole de la main attire l'attention sur des conseils utiles ou des informations supplémentaires sur l'utilisation de cet appareil.

Consignes de sécurité

- Lire attentivement le manuel et le conserver pour référence ultérieure.
- Respecter toutes les consignes de sécurité et d'avertissement. Ils font partie du manuel et doivent être conservés avec le manuel.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s'applique pas.
- Des modifications non-autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité et de licence (CE).
- Utiliser uniquement à l'intérieur dans une pièce sèche et fermée. Ne pas utiliser à proximité d'eau tel que dans une salle de bains ou à proximité d'une piscine.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$) pendant le fonctionnement.
- Tenir à l'abri des vibrations fortes et des contraintes mécaniques.
- Tenir à l'abri de l'humidité extrême (due à de l'eau pulvérisée p.ex.)
- Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des verres ou des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Ils risquent de tomber et de déverser le liquide dans l'appareil. Ne jamais verser de liquides au-dessus de l'appareil.
- Ne pas placer de petits objets tels que des pièces ou des trombones sur l'appareil car ils risquent de tomber à l'intérieur de l'appareil. Vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la prise secteur et contactez votre revendeur.
- L'appareil fait partie de la classe de protection II. L'appareil doit être alimenté en 220V~ - 240V~ 50/60 Hz. Ne jamais essayer d'alimenter l'appareil avec une autre tension.
- Pour débrancher la fiche secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
- Ne jamais brancher ou débrancher la fiche secteur avec des mains mouillées.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur:
 - avant de le nettoyer
 - pendant un orage
 - en cas de non-utilisation prolongée (> 1 semaine)
- Tenir des appareils électriques hors de la portée des enfants. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants. Les enfants ne sont pas conscients du danger d'un appareil électrique. Ils pourraient essayer d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil ce qui représente un grave danger d'électrocution.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement
- Ne jamais placer l'appareil sur une surface instable ou mobile. L'appareil risque de blesser une personne ou de s'abîmer en tombant.
- L'arrêt brutal pendant le transport peut faire basculer le rack en faisant tomber l'appareil.
- En ouvrant le boîtier, vous accédez à des composants sous tension (sauf si vous pouvez y accéder sans outils). Des points de contacts peuvent également être sous tension. S'il faut ouvrir l'appareil pour le calibrer, l'entretenir, le

réparer ou remplacer des composants, toutes les bornes doivent d'abord être débranchées des sources de tension. S'il faut garder l'appareil ouvert et sous tension pendant la maintenance ou la réparation, ce travail ne doit être effectué que par un spécialiste qui connaît les risques encourus et la réglementation en vigueur.

- Ce produit contient un laser de la classe 1. Ne jamais ouvrir l'appareil. Seuls les spécialistes formés qui connaissent les dangers, sont autorisés à faire des réglages ou de la maintenance. Des réglages faits par des personnes non-qualifiées peuvent provoquer des radiations laser dangereuses.
- Ne pas ouvrir l'appareil ni essayer d'accéder à l'intérieur. Ne jamais regarder dans un rayon laser. La radiation laser peut endommager vos yeux.
- Le lecteur CD risque de provoquer des interférences dans des téléviseurs ou des radios. Gardez une distance suffisante avec ces appareils.
- Ne jamais brancher l'appareil immédiatement après un passage d'un endroit froid dans un endroit chaud. L'eau de condensation qui se forme, risqué d'endommager l'appareil ou provoquer un choc électrique. Attendez que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de le brancher. Attendez que l'eau de condensation se soit évaporé ce qui peut prendre quelques heures.
- Ne pas placer de flamme ouverte telle qu'une bougie sur ou à côté de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un tapis ou un lit. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne pas empêcher la circulation d'air par des objets tels que des magazines, nappes ou rideaux. Ceci empêche la dissipation de la chaleur et peut entraîner une surchauffe.
- Utiliser l'appareil uniquement à un environnement modéré. Ne pas utiliser dans un environnement tropical.
- Toutes les personnes impliquées dans l'utilisation, l'installation et la maintenance de cet appareil doivent être formées et qualifiées et respecter ces consignes.
- Remplacer les câbles secteur défectueux uniquement par un spécialiste. Risque d'électrocution!
- Ne pas laisser trainer le matériel d'emballage car il constitue un danger potentiel pour de jeunes enfants.
- Dans des lieux publics, il convient de respecter la réglementation concernant la prévention d'accidents et le code des assurances concernant de la responsabilité civile.
- Si vous n'êtes pas sûr de la bonne connexion ou si vous avez des questions auxquelles le mode d'emploi ne répond pas, n'hésitez pas à demander conseil à un spécialiste ou votre revendeur.
- **Dispositifs de coupure du réseau**
 - a) lorsque le cordon d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible;
 - b) Si un interrupteur omnipolaire est utilisé comme dispositif de déconnexion, l'emplacement sur l'appareil et la fonction de l'interrupteur doit être décrite, et le commutateur doit rester facilement accessible;

CARACTERISTIQUES

- ⇒ BLUETOOTH
- ⇒ Amplificateur intégré
- ⇒ Lecteur CD/USB/SD MP3 / WMA intégré avec grand afficheur
- ⇒ Récepteur micro UHF à 2 canaux intégrés
- ⇒ 2x entrées Microphone ou Guitare
- ⇒ Contrôle des graves & aigus
- ⇒ Contrôle Echo
- ⇒ Entrées Ligne & Ipod
- ⇒ Sortie générale de toutes les sources
- ⇒ Activation par la voix (VCV Control)
- ⇒ Contrôle de volume musique
- ⇒ Batterie rechargeable intégrée
- ⇒ Trolley avec manche télescopique & roulettes
- ⇒ Alimentation: AC 220-240V, 50/60Hz

ALIMENTATION PAR BATTERIE OU PAR LE SECTEUR

1. Avant la première mise en service de l'appareil, branchez le cordon secteur sur une prise secteur et l'autre extrémité sur l'enceinte portable. Assurez-vous que l'indicateur « CHARGE » est allumé en orange pendant 10 heures en continu. L'indicateur s'allume en vert lorsque la batterie intégrée est pleine.
2. Rechargez l'enceinte tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

NOTE : Eteignez le système après utilisation.

LECTURE D'UN CD/USB/MP3

1. Mettez l'appareil sous tension (28).
2. Insérez un CD (4), une clé USB (1) ou une carte SD (14)
3. Appuyez sur la touche MODE (2) pour changer de source musicale
4. Sélectionnez un titre au moyen des touches ►► ou ◀◀ (18) et appuyez sur ► (16)

LECTURE D'UNE MUSIQUE DE L'ENTRÉE LIGNE OU D'UN MICRO FILAIRE

1. Branchez une fiche RCA sur l'entrée LINE IN (25) de chaque canal et sélectionnez le mode AUX IN au moyen de la touche MODE (2).
2. Branchez un microphone sur l'entrée MIC INPUT (10)
3. Adjust the MIC VOL (6)
4. Enfoncez la touche VCV (20) pour activer la fonction si vous voulez couper toutes les autres sources sonores lorsque vous parlez dans le microphone. Si vous voulez chanter sur la musique qui passe, n'activez pas cette fonction.

FONCTION BLUETOOTH

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil portable.
2. Sélectionnez PA SYSTEM dans la liste des appareils trouvés et synchronisez les deux appareils
3. Appuyez sur la touche MODE (2) et sélectionnez la fonction BT
4. Vous êtes prêt à écouter votre musique

UTILISATION DES MICROPHONES UHF

Mettez le récepteur UHF au dos sous tension (Micro A : (8) ; Micro B : (21))

Mettez le microphone UHF sous tension au moyen de son commutateur. L'enceinte sélectionnera automatiquement le microphone sans fil.

TABLEAU DE COMMANDE

MODE	Fait défiler les sources d'entrée CD/USB / LINE / BLUETOOTH
◀◀	Retour
►►	Avance
►	Lecture/Pause

1. Port USB
2. MODE
3. Ejection du CD
4. Lecteur CD
5. Réglage de l'écho du micro
6. Volume Microphone
7. Contrôles des graves et aigus
8. Volume du micro UHF A
9. Voyant de tension/réception/signal du micro UHF A

10. Entrées Microphones et Guitare
11. Entrées iPOD/MP3
12. Entrée d'alimentation DC12-15V
13. Afficheur
14. Entrées SD
15. Coupure du son
16. Lecture/Pause
17. Répétition
18. Arrière/Avant
19. Volume de musique
20. Microphone activé par la voix (VCV). Coupe le son de toutes les autres sources
21. Volume du micro UHF B
22. Voyant de tension/réception/signal du micro UHF B
23. Sortie générale
24. Sortie vers une enceinte passive
25. Entrée Ligne
26. Voyant de tension (vert) ou faible batterie (rouge)
27. Voyant d'état de charge de la batterie et de recharge : Vert=plein ; orange=charger
28. Interrupteur Marche/Arrêt

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	NOMAD8UHF	NOMAD12UHF
Boomer	8"/20cm	12"/30cm
Tweeter	1"/25mm compression driver	
Sensibilité	96dB±2dB	99dB±2dB
SPL Max.	105dB	119dB
Impédance	4 Ohms	
Fréquences UHF	863-865MHz	
Bande passante	60-20,000Hz	45-20,000Hz
Batterie intégrée	12V / 4.5Ah	12V/7.2AH
Alimentation	220-240Vac / 50-60Hz	
Dimensions	330 x 310 x 490mm	350 x 330 x 560mm
Poids	10.5kg	13.5kg



NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.